
nosiboo**pro**

electric nasal aspirator


Schnellstartanleitung



Lesen Sie diese Anleitung sowie die Gebrauchsanweisungen vor Verwendung des Nosiboo Pro aufmerksam! Bitte bewahren Sie diese Anleitung zur späteren Verwendung auf.

Fantastic Two & Nosiboo







to be continued...

nosiboo
designed to care

KUNDENDIENST
Weitere Informationen zur Nutzung, Reinigung und Fehlerbehebung entnehmen Sie bitte den Gebrauchsanweisungen.
www.nosiboo.eu
customerservice@nosiboo.com
+36 72 551 642

Herunterladen der Anleitungen

400125_V01
2020.11.16

LIEFERUMFANG




Nosiboo Pro | Verbindungs-schlauch | Colibri-Kopf + Saugspitze für Neugeborene | Standard-Saugspitze | Netzkabel | Reinigungs-bürste

Wenden Sie sich an den Händler, falls der Lieferumfang unvollständig sein sollte.


VERWENDUNG DES NOSIBOO PRO

Der elektrische Nasensauger Nosiboo Pro ist ein Medizingerät, das für die Anwendung durch Laien bestimmt ist. Es ist für den Gebrauch zu Hause konzipiert, um Nasensekret vor allem bei Kindern von unter 6 Jahren abzusaugen.

Die Verwendung nicht-originaler Ersatzteile birgt technische und medizinische Risiken, für die der Hersteller keine Haftung übernimmt! Der Einsatz nicht-originaler Ersatzteile kann eine Fehlfunktion oder Schäden am Gerät verursachen und führt zum Erlöschen der Garantie. Verwenden Sie nur offizielle Nosiboo-Teile!



Wenn sich der Colibri-Kopf bis zum markierten Füllstand (max.) füllt, leeren Sie ihn, damit kein Sekret in den Schlauch gelangt.



Das Absaugen von Wasser mit dem elektrischen Gerät kann eine Fehlfunktion oder Schäden verursachen und führt zum Erlöschen der Garantie.



Vor der ersten Benutzung




Demontieren Sie zunächst den Colibri-Kopf und reinigen und trocknen Sie seine Komponenten.




Im Abschnitt „REINIGUNG" unten erfahren Sie mehr über die sachgemäße Reinigungsmethode.

Zusammenbau des Colibri-Kopfs




Prüfen Sie, ob der Colibri-Kopf richtig zusammengebaut wurde und der Flanschschlauch vorhanden ist.


Montage der übrigen Teile



Bei der Montage drehen, bis es einrastet.



Schließen Sie den Verbindungsschlauch am Gerät und am Colibri-Kopf an.



Schließen Sie das Netzkabel an das Gerät und an die Steckdose an. **Das Gerät ist einsatzbereit.**

GEBRAUCHSANWEISUNGEN UND EINSTELLUNGEN



Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den Bedienknopf drehen.



Halten Sie Ihr Kind in einer stabilen Position.

- Saugen Sie die Nase eines Säuglings ab, nachdem Sie ihn in eine stabile Position gelegt haben und halten Sie während des Vorgangs seinen Kopf.
- Sie können das Kind auch in eine Babywippe oder einen Babysitz setzen.
- Wenn das Kind bereits sitzen kann, setzen Sie es auf Ihren Schoß. In diesem Fall legen Sie das Kind während des Absaugens nicht auf den Rücken.



Wählen Sie die richtige Saugleistung.
Einstellungsempfehlungen:
* minimale Einstellung für Neugeborene
* mittlere Einstellung für Babys
* maximale Einstellung für Klein- und Vorschulkinder



Stecken Sie die saubere, trockene Saugspitze vorsichtig in das Nasenloch des Kindes.

- Bewegen Sie die Saugspitze sanft hin und her, um sicherzustellen, dass Sie alle Bereiche des Nasenlochs erreichen.



Schalten Sie das Gerät nach der Verwendung mit dem Bedienknopf aus (Aus-Einstellung).

Das Gerät sollte nur an das Stromnetz angeschlossen oder davon getrennt werden, wenn sich der Bedienknopf in der Aus-Position befindet (das Gerät ist ausgeschaltet).

Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, wenn Sie es längere Zeit nicht verwenden.

HNO-Ärzte haben bestätigt, dass die effektive und starke (maximale) Saugleistung für das nasale Absaugen gefahrlos ist.

Wenn das Sekret dünnflüssig ist, können Sie das Gerät mit einer niedrigeren Einstellung verwenden. Ist es dickflüssig, können Sie das Gerät mit einer höheren Einstellung verwenden.


REINIGUNG



- Entfernen Sie den Verbindungsschlauch und die Saugspitze, nehmen Sie dann den Colibri-Kopf auseinander.




- Spülen Sie die Komponenten mit Flüssigseife und lauwarmem Wasser.



- Reinigen Sie die Saugspitze mit der Bürste.




- Sie können die Teile in eine Desinfektionsflüssigkeit tauchen. Stellen Sie jedoch sicher, dass die Flüssigkeit für Babyzubehör geeignet ist.



- Waschen Sie den Verbindungsschlauch nicht. Bei sachgemäßer Verwendung kann kein Sekret in den Schlauch gelangen, daher muss er nicht gereinigt werden.
- Falls jedoch Sekret oder Flüssigkeit in den Schlauch gelangt, stellen Sie die Benutzung des Gerätes ein. Reinigen Sie den Schlauch unter fließendem Wasser und hängen Sie ihn auf, damit er vollständig trocknet.




- Lassen Sie die Teile vor dem nächsten Einsatz vollständig trocknen.



- Die Teile dürfen nicht in einem Geschirrspüler, mit kochendem Wasser, in einer Mikrowelle, einem Vaporisator oder einem Sterilisator für Babyflaschen gereinigt werden, da sie durch die Hitze verformt werden können!




- Nach der Benutzung prüfen Sie den Zustand des Filters. (Der Filter befindet sich unter dem Verbindungsteil.)
- Der Filter verhindert, dass Feststoffe und Staub in das Gehäuse gelangen.
- Der Filter dient nicht dem Absorbieren von Sekret oder Flüssigkeit.
- Ersetzen Sie den Filter, falls er schmutzig oder verstopft ist.
- Der Filter kann bei sachgemäßer Nutzung des Gerätes sehr lange verwendet werden.



- Reinigen Sie das Gehäuse mit einem trockenen, weichen Tuch.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Gehäuses keine Flüssigkeiten, Reinigungsmittel oder Chemikalien.
- Bewahren Sie das Gerät an einem Ort auf, an dem es vor Staub, direktem Sonnenlicht und Hitze geschützt ist.


HINWEISE UND TIPPS



- Der Colibri-Kopf und das Gerät dürfen nicht ohne den Flanschschlauch verwendet werden.



- Das Gerät sollte nur von Erwachsenen bedient werden.
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät spielen. Es ist KEIN SPIELZEUG.



- Während der Nutzung sollte sich das Gerät in einer stabilen Position befinden, indem es auf einem flachen Untergrund steht.
- Decken Sie die Belüftungsöffnungen auf der Rückseite des Gerätes während des Einsatzes nicht ab. Durch die Lüftungsöffnungen tritt heiße Luft aus dem Gerät aus.
- Achten Sie darauf, dass die heiße Luft nicht in Richtung ihres Kindes austritt.



- Trockenes, sehr dickflüssiges Sekret kann durch eine milde Kochsalzlösung aufgelöst werden. Warten Sie nach der Verwendung einige Minuten, wischen Sie übermäßiges Sekret mit einem Tuch ab und verwenden Sie den Nasensauger dann erneut entsprechend den Anweisungen.
- Verwenden Sie nicht mehr als 5 ml Kochsalzlösung in einem Durchgang.