400050_V02
2025.09.01.

nosiboo pro
electric nasal aspirator

KO

빠른 시작 가이드

KO

nosiboo pro

electric nasal aspirator

Nosiboo Pro 를 사용하기 전, 본 가이드와 사용자 메뉴얼을 자세히 읽어 주시기 바랍니다. 이후 의 참조를 위해 본 가이드를 지참해 주세요.

Fantastic Two & Nosiboo


3
4
5





to be continued...

박스 내부 구성

Nosiboo Pro

연결 튜브

Colibri 헤드
+ 신생아용
노즈팁

표준 노즈팁

전원 코드

브러시

퀵 스타트 가이드

사용자 매뉴얼

비정품 부품의 사용은 기술적·의료적인 위험을 초래할 수 있으며, 이에 대해 제조사는 일체의 책임을 지지 않습니다. 비정품 부품 사용은 기기 오작동이나 손상을 유발할 수 있으며, 이는 보증 무효의 사유가 됩니다. 오직 Nosiboo 정품 부품만을 사용해 주십시오!





에어 메쉬 1개

튜브 연결 부품

조립

연결 부품을 올바른 위치까지 돌려서 조립해 주세요.

Nosiboo Pro 사용법

1. Colibri 헤드를 조립하십시오.



가장 먼저 Colibri 헤드를 세척 및 건조해 주세요.

*('세척'부분에서 세척방법에 대한 자세한 설명을 참조해주세요.)

* 신생아용 노즈팁: 0-6 개월 (아기의 연령)

* 표준 노즈팁: 6개월 이상



본 기계는 아이들의 코에서 콧물을 제거 하는데에 사용되어 질 수 있습니다. 다른 용도로 사용할 수 없습니다.





2. 남은 부품을 조립하십시오.



a) 연결튜브를 기계와 Colibri 헤드에 연결해주세요.



b) 전원코드를 기계에 장착해주세요.

본 기계는 사용할 준비가 되었습니다.

작동 중에는 콘센트를 분리하지 마십시오.

콘센트를 연결하거나 분리할 경우에는 반드시 장치의 전원이 꺼진 뒤에 시행해야 합니다.

이 전기 기기로 수분을 흡수한다면 품질 보증서가 상실됩니다.





사용 및 설치 설명서

1

알맞은 흡인 강도를 설정해주세요.
권장 흡인 강도 설정 :

* 신생아 : min (가장 약한 강도)
* 아기 : middle (중간 강도)
* 어린이, 미취학아동 : max (가장 강한 강도)

흡입의 최대(max) 강도는 기계가 아이에게 잘못 사용되지 않도록 전문가에 의해 설정되었습니다.

가벼운 콧물은 낮은 강도로 사용가능 하며, 콧물의 양이 많을 경우, 보통보다 높은 강도로 사용 가능합니다.

2

전원버튼을 눌러 기계의 전원을 켜고 5초 기다려 주십시오.



3

아이는 움직이지 않도록 잡아주세요.

* 머리를 잡고 아이를 안정된 자세로 잡은 후, 아이의 코를 흡인해 주세요.
* 바운서 또는 아기전용의자에 앉힐 수도 있습니다.
* 아이가 앉을 수 있다면, 무릎에 앉히세요. 흡인 중에는 절대로 엎드리지 않도록 하세요.

4

깨끗하고, 건조된 노즐팁을 아이의 콧구멍에 삽입하십시오.

* 노즐팁을 부드럽게 움직여 코 안의 모든 부위에 닿도록 해주세요.



5

전원버튼을 이용하여 장치의 전원을 끄고 완전히 종료될 때까지 전원 콘센트에서 장치를 분리하지 마십시오. (최고 5초)

* 장시간 기계를 사용하지 않을 경우 콘센트를 분리해 보관해 주세요.
* 작동 중에는 콘센트를 분리하지 마십시오.

세척



* 연결튜브와 노즐팁을 장치에서 분리하고, Colibri 헤드를 분리하세요.



* 액체비누와 미지근한 물로 부품을 세척해 주세요.

* 부품을 소독액에 담구어 사용할 수 있지만, 아이의 장비에 사용하기에 안전한지 꼭 확인해주세요.



* 다음 사용 전에 완벽히 건조해 주세요.



* 끓는 물, 전자레인지 소독, 찜기 또는 물을 사용하는 젖병소독기 사용은 권장하진 않습니다.



* **연결 튜브를 세척하지 마십시오. 본 제품을 올바르게 사용한다면, 튜브 내로 점액이 들어갈 수 없기 때문에 따로 세척할 필요가 없습니다.**
* 하지만, 점액 또는 다른 액체가 튜브 내로 들어갔다면, 장치 사용을 멈추십시오. 튜브를 세척하고 완벽하게 건조해 주세요. 흐르는 물에 씻어 걸어 두시면 됩니다.
* Colibri 헤드가 올바르게 조립되었는지, 역류 방지 이음부 튜브가 누락되진 않았는지 확인해 주세요.



* 사용 후에는 에어 메쉬 상태를 체크해 주세요. 에어 메쉬는 본체 연결 장치 아래 있습니다.
* 에어 메쉬단단한 물체와 먼지가 본체 안에 들어가는 것을 방지합니다.
* 에어 메쉬점액이나 액체를 흡수하지 않습니다.
* 에어 메쉬더럽거나 막힌 경우 교체할 수 있습니다.
* 본 장치를 올바르게 사용한다면, 오랜 기간 동안 잘 작동할 것입니다.



* 부드럽고 건조된 천으로 본체를 청소해주세요.
* 액체, 세제 또는 화학물질은 사용을 삼가 해 주세요.
* 먼지, 직사광선 및 열이 없는 곳에 장치를 보관하십시오.

사용 팁



* 이음부 튜브 없이 Colibri 헤드와 장치를 사용하지 마십시오.



* 사용하는 동안 장치는 평평한 곳에 안정된 상태로 놓여져 있어야 합니다.
* 사용 중 장치 뒷면의 통풍구를 막지 마십시오. 통풍구를 통해 뜨거운 공기가 빠져나옵니다.
* 뜨거운 공기 및 열이 아이가 있는 곳과는 다른 방향으로 나가도록 위치해 주세요.



* 본 기계는 성인에 의해서만 사용되어 질 수 있습니다.
* 어린이가 기계를 가지고 놀지 못하게 해 주세요. 장난감이 아닙니다.

* 건조하고 두꺼운 점액은 순한 식염수로 녹일 수 있습니다. 식염수 투입 후, 몇 분 정도 기다렸다가 티슈로 분비물을 닦아 낸 다음 지시에 따라 재사용 하십시오.
* 한 번에 5ml 이상의 식염수를 사용하지 마십시오.

사용설명서

A/S 서비스
사용법, 세척 및 문제 해결에 대한
더 자세한 내용은 사용자 매뉴얼을
참고해 주세요.

한국 내의 고객 : nosiboo.kr
customer@nosiboo.kr
+82 (0)2-419-3927

nosiboo®
designed to care